

90x135mm

1.Descargar la APLICACIÓN


Busque Tuya Smart en la APP store o Google Play de tu móvil o Escanee el código QR a continuación para descargar.



Escanee el código QR para descargar

2. Registrarse / Iniciar sesión con una cuenta existente

2.1.Registrarse
Si aún no tiene una cuenta, puede registrar una cuenta. Haga clic en "Crear nueva Cuenta" y lea la Política de privacidad en la APLICACIÓN, haga clic en "aceptar"
Introduce el correo electrónico que deseas registrar, y pulsa el botón "obtenga el código de verificación".
Ahora revisa tu correo donde te llevo el código y relleno con los mismos números.
Escribe la contraseña deseada con la que quieres registrarte. (Es necesario pones al menos una mayúscula) y pulsa "finalizado". Ir a la Aplicación.
Es necesario permitir todas notificaciones para un correcto funcionamiento.




2.2. Iniciar sesión con una cuenta existente
Si ya tienes una cuenta, haga clic en "Iniciar sesión con una cuenta existente"
(1) El sistema selecciona automáticamente el País/Región actual o usted podría seleccionar manualmente el país / región.
(2) Ingrese su número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico registrada, ingrese la contraseña para iniciar sesión en la APLICACIÓN.



3. Conexión de Cámara por Código QR

3.1. Conexión de Código QR
Consejos: Los dispositivos admiten WIFI de 2.4 GHz y de 5G.
La contraseña de WIFI no debe contener caracteres especiales, por ejemplo. ligas\$%&*()
Al configurar, coloque su teléfono y router lo más cerca posible.
Encienda la cámara, escuchará la transmisión "Espere a que se configure la cámara y se termine de mover cuando la cámara diga esperando conexión estara lista para empezar a conectar. NOTA si la cámara no dice esperando conexión es necesario realizar un reset pulsando el boton 5 segundos hasta que la camara haga un sonido de reset.




4.Ajustes en la Aplicación.




Conexión de Cámara por Wifi AP




Pulsamos en añadir dispositivo elegimos "cámara y bloqueo" despues elegimos "cámara de seguridad inteligente (wifi)" ahora en la parte de arriba a la derecha, seleccionamos "MODO WIFI" ahora click en próximo paso seleccionamos "MODO AP" buscamos nuestro wifi 2.4ghz o 5g si es 5g hacer click en continuar. Una vez demos a conectar, se abra la pantalla de redes wifi deberemos conectar con smartlife-xxxx o si-xxxx si pregunta seguir conectados aunque no haya internet pinchar en seguir conectados. Si nos pide una contraseña marca "12345678" Ahora una vez conectados damos una vez para atras y la camara empezara a conectarse mostrando una pantalla de carga con un redondel. Cuando termine podremos darle el nombre que queramos




5.Ajustes de Cámara:



1: Escanear Código QR para enlazar en otro dispositivo
2: Ajustes.
3: Crear una Familia, ingresas en una familia.
4: Control de avisos.
5: Consultar Preguntas y sugerencias.




En Gestión de cámara podras ver y comprobar los videos que la cámara a detectado.



Cloud Storage: Plan de Pago: Servicio de pago en que incluyen muchas mejoras para la cámara:
1:Almacenamiento en la nube.
2:Protección de Cifrado.
3:Smart analisis y etiquetado de objetos.
4: Aviso de Detección por llamada.
5 Aviso de detección por sms.

6.Prueba / Instalación

6.1 Pruebe el producto con el adaptador adjunto



6.2 Instalación



7. Preguntas FRECUENTES

Como se mencionó, en la configuración de la cámara hay una página de preguntas frecuentes y usted también podría leer las preguntas y respuestas a continuación para comprender brevemente los problemas comunes.

P1: ¿Cómo restablezco mi cámara a la configuración de fábrica?
A1: Elimine la cámara de su lista de aplicaciones directamente o mantenga presionada el botón de reset con el utensilio de reset. 8 segundos, hasta que escuche la voz "Restablecer, "reiniciar la cámara"

P2: HE Seleccionado el WI-FI de 2.4 GHz o 5g e ingresé la contraseña correctamente por qué zla cámara aún no está conectada al WI-FI?
A2: (1) Asegúrese de que la red wifi que utilizó y selecciono, sea la misma para su teléfono y la cámara.
(2) Asegúrese de que su enrutador habilite DHCP, puede iniciar sesión en el enrutador ajustes a comprobar .Si está deshabilitado, la cámara no obtendrá ip y fallará.
(3) Presione el botón de reinicio durante 8 segundos para reiniciar la cámara .
(4) Asegúrese de que la intensidad de la señal Wifi sea superior al 80%.

P3: ¿Cómo cambio la cámara de un enrutador a otro?
A3: Primero elimine la cámara de la lista de aplicaciones o mantenga presionada la tecla botón de reinicio 8s. A continuación, vuelva a configurar la cámara.

P4: ¿Por qué no se puede reconocer la tarjeta SD? Después de un periodo, el video y el ciclo los videos no se pueden grabar?
A4: Verifique la configuración de la cámara y asegúrese de configurar la cámara para grabar en la tarjeta SD. Y actualmente admite tarjetas SD de 128 GB que no excedan. Y asegúrese de que la tarjeta SD no esté dañada y que solo sea compatible con FAT32 .

P5: Por qué no puedo recibir la información de la alarma cuando veo el dispositivo en línea y tiene un evento de detección de movimiento ?
A5: Asegúrese de haber habilitado la notificación push del Tuya APLICACIÓN INTELIGENTE, Y habilite la notificación de alarma en la aplicación .

P6: ¿Cómo acceso a la cámara en la WEB?
A6: Abrir la página <https://ipc.smartlife.me/login> y usa tu propia aplicación Tuya para escanear el código QR, verá la cámara en IE.

